Guía rápida
Guia rápido
Quick start guide
Guide rapide
Schnellanleitung

Aquaris M10


1
2
3
5
6
4
7
8
9
10
11
12
13
12


16
14
15
bq
Aquaris M10
Designed in Spain Assembled in China
S/N:MR-123456

Conoce tu Aquaris M

Conheça o seu Aquaris M | Get to know your Aquaris M | Découvrez votre Aquaris M | Lerne dein Aquaris M kennen

1 **Micrófono**
Microfone | Microphone | Micro | Mikrofon

2 **Ranura MicroSD**
Ranhura MicroSD | MicroSD slot | Fente MicroSD | MicroSD Slot

3 **Cámara frontal**
Câmara frontal | Front camera | Objectif avant | Frontkamera

4 **Sensor de luz**
Sensor de luz | Light sensor | Capteur de luminosité | Lichtsensor

5 **LED de notificaciones**
LED de notificações | Notification LED | LED de notifications | Benachrichtigungs-LED

6 **Toma de auriculares**
Entrada de auscultadores | Headphone jack | Prise d'écouteurs | Kopfhöreranschluss

7 **Micro-USB**
Micro-USB | Micro-USB | Micro-USB | Micro-USB

8 **Micro-HDMI**
Micro-HDMI | Micro-HDMI | Micro-UHDMI | Micro-HDMI

9 **Atrás**
Voltar | Back | Retour | Zurück

10 **Inicio**
Início | Home | Accueil | Start

11 **Menú**
Menu | Menu | Menu | Menü

12 **Altavoz**
Altifalante | Speaker | Haut-parleur | Lautsprecher

13 **Botón capacitivo**
Botão capacitivo | Capacitive button | Touche capacitive | Kapazitive Taste

14 **Botón encendido/apagado**
Botão ligar/desligar | On/Off button | Bouton marche/arrêt | Ein/Aus Knopf

15 **Tecla de volumen**
Tecla de volume | Volume key | Touche de volume | Lautstärketaste

16 **Cámara trasera**
Câmara traseira | Rear camera | Objectif arrière | Rückkamera

Descarga el manual completo en:
Faça o download do manual completo em:
Download the entire manual at:
Téléchargez le manuel complet sur :
Download des kompletten Handbuchs bei:

www.bq.com/downloads

G005984-1.5

A Insertar tarjeta MicroSD
Inserir cartão MicroSD | Insert MicroSD card | Insérer la carte MicroSD | MicroSD-Karte einsetzen



⚠ **Tarjeta MicroSD no incluida**
Cartão MicroSD não incluído | MicroSD card not included | Carte MicroSD non comprise | MicroSD-Karte nicht inbegriffen

B Encender
Ligar | Switch on | Allumer | Einschalten

C Apagar
Desligar | Switch off | Éteindre | Ausschalten



ES **Para apagar el dispositivo mantén pulsado 2 s el botón de encendido/apagado. Si solo lo pulsas un instante, se apagará la pantalla pero no el dispositivo.**

PT Para desligar o dispositivo, mantenha o botão ligar/desligar pressionado durante 2 s. Se pressionar momentaneamente apagará apenas o ecrã mas não o dispositivo.

EN To switch off the device, press and hold down the On/Off button for 2 s. If you only press the button briefly, without holding it down, the screen will turn off but the device will remain switched on.

FR Pour éteindre l'appareil, maintenez le bouton marche/arrêt appuyé pendant 2 s. Si vous appuyez seulement un instant, l'écran s'éteindra mais pas l'appareil.

DE Um das Gerät auszuschalten, den Ein/Aus Knopf 2 Sekunden gedrückt halten. Bei einem kürzeren Drücken schaltet sich nur das Display aus, nicht aber das Gerät.

D Cargar

Carregar | Charge | Charger | Laden



ES **La primera vez que enciendas el dispositivo deja que se agote la batería totalmente. Después realiza una carga completa (4 h. 30 min. aprox.). También puedes cargar la batería conectando tu tablet a otros dispositivos con el cable USB, pero el tiempo de carga será mayor.**

PT Ao ligar o dispositivo pela primeira vez, deixe esgotar totalmente a bateria. A seguir, realize uma carga completa (4 h. 30 min. aprox.). Também pode carregar a bateria conectando o seu tablet a outros dispositivos com o cabo USB, mas o tempo de carregamento será superior.

EN When you switch on the device for the first time, allow the battery to fully run down. Then charge it back up to its full capacity (about 4 hrs. 30 min.). You can also charge this tablet by connecting it to other devices using the USB cable, however, the charge time may vary significantly.

FR La première fois que vous allumerez votre appareil, laissez la batterie se décharger totalement. Rechargez ensuite la batterie complètement (4 h. 30 environ). Vous pouvez également recharger la batterie en connectant votre tablette à d'autres appareils au moyen du câble USB, mais le temps de rechargement sera plus long.

DE Wenn du das Gerät zum ersten Mal einschaltest, verwende es bis der Akku vollständig leer ist. Anschließend lade es komplett auf (ca. 4 Std. 30 min).Du kannst den Akku ebenfalls aufladen, indem du das Tablet mit dem USB-Kabel an andere Geräte anschließt, aber der Ladevorgang dauert so länger.

www.bq.com